Расположение блоков предохранителей

Передний блок предохранителей



Передний блок предохранителей расположен в моторном отсеке.

Средний блок предохранителей



Средний блок предохранителей расположен в приборной панели под рулевым колесом.

Задний блок предохранителей



Задний блок предохранителей расположен внутри левой стенки багажного отделения.

Наклейки на блоках предохранителей

Передний блок предохранителей (исходить из реальной продукции)



№ п/п	Предохранитель	Защищаемая цепь	Номинальный ток (А)
1	AFS (для некоторых моделей)	AFS	10
2	Генератор	Генератор	5
3	Компрессор кондиционера	Компрессор кондиционера	10
4	Не применяется	--	--
5	Система электронного впрыска топлива EMS	ECU двигателя	10
6	Динамики	Левый и правый динамики	15
7	Фары дальнего света	Фары дальнего света	10
8	Правая фара ближнего света	Правая фара ближнего света, электрический регулятор правой фары по высоте, AFS правой HID	15
9	Левая фара ближнего света	Главный выключатель света, левая фара ближнего света, электрический регулятор левой фары по высоте, AFS левой HID	15
10	Не применяется	--	--

№ п/п	Предохранитель	Защищаемая цепь	Номинальный ток (А)
11	Система электронного впрыска топлива EMS-IRC1	ECM двигателя, клапан ECRV, электромагнитный клапан продувки угольного абсорбера, клапан управления турбонаддувом, клапан регулирования фазы впуска, клапан регулирования фазы выпуска, передний датчик кислорода, задний датчик кислорода	15
12	Электронный водяной насос	Электронный водяной насос	20
13	Система электронного впрыска топлива EMS-IRC2	Реле компрессора кондиционера, высокоэнергетическая катушка зажигания, реле водяного насоса, регулятор скорости вращения вентилятора	15
14	Стартер	Стартер, PEPS, BCM	30
15	BCM/PEPS	PEPS, BCM	5
16	Электродвигатели омывателей переднего и заднего ветровых стекол	Электродвигатели омывателей переднего и заднего ветровых стекол	15
17	Электродвигатель омывателя фар	Электродвигатель омывателя фар	30
18	Стеклоочиститель лобового стекла	Стеклоочиститель лобового стекла	30
19	Электромагнитный клапан ESP	Электромагнитный клапан ESP	25
20	Звуковая сигнализация	ESP, BCM, PEPS, блок электронного управления впрыском топлива ECM двигателя, переключатель сцепления, тормозной переключатель, звуковая сигнализация	5
21	Электрический насос ESP	Электрический насос ESP	40

Центральный блок предохранителей (исходить из реальной продукции)



№ п/п	Предохранитель	Защищаемая цепь	Номинальный ток (А)
1	TRAN SPOHT	BCM2, HCM, FCP, RCP, усилитель мощности, CD	40
2	P/WIN-LF	Стеклоподъемник левой двери	30
3	EPB-L	Левый суппорт	30
4	EPB-R	Правый суппорт	30
5	F-Blower	Передний вентилятор	40
6	P/WIN-RH	Стеклоподъемник правой двери	30
7	RLS	Датчик дождя и света	5
8	GAUGE	Модуль управления комбинацией приборов, переключатели на центральной панели управления, AFS, переключатель электронного стояночного тормоза	10
9	Атмосферная подсветка	Атмосферная подсветка	10
10	DVD	DVD	15
11	Dome	Энергосберегающие реле, подсветка левой передней, правой передней, левой задней и правой задней дверей, подсветка порогов, подсветка ног, левая передняя и правая передняя подсветка ног, передняя лампа для чтения, средний потолочный светильник, задний потолочный светильник, левая и правая подсветка косметического зеркала, подсветка вещевых ящиков	15

№ п/п	Предохранитель	Защищаемая цепь	Номинальный ток (А)
12	E-SEAT-DR/память сидений	Ручка регулировки сиденья водителя, память сидений	25
13	IG1	Реле IG1, TCU, ESP, тормозной переключатель, блок предохранителей в моторном отсеке MCU, щит управления, генератор, электронная модуль управления подушками безопасности, передние и задние парковочные радары (8 шт.), камера заднего вида, модуль управления комбинацией приборов, переключатель управления полным приводом, модуль управления атмосферной подсветкой, SAS, EPB, PEPS, BCM, AFS, TOD, механизм переключения передач, вспомогательная комбинация приборов	20
14	BCM	Контроллер кузова	20
15	BCM1	Контроллер кузова	20
16	BCM3	Контроллер кузова	20
17	BCM4	Контроллер кузова	20
18	BCM5	Контроллер кузова	20
19	BCM6	Контроллер кузова	20
20	IG2	Реле IG2, BCM, модуль управления люком крыши, панель переключателя стеклоподъемника левой передней двери, панель управления задним кондиционером RCP, панель управления передним кондиционером FCP, реле переднего вентилятора (ввод катушки), модуль управления HCM передним кондиционером, реле заднего вентилятора (ввод катушки)	10
21	GW/OBD	Диагностический разъем, модуль управления центральным щитом	10
22	Модуль управления дверями	Модуль управления дверями со стороны водителя и переднего пассажира, кнопки наружной блокировки дверей на дверях со стороны водителя и переднего пассажира и датчики, зуммер, кнопка наружной блокировки на двери багажника и датчик	10
23	ACC	Реле ACC, PEPS, BCM, панель переключателя стеклоподъемника левой передней двери, усилитель мощности, реле источника бортового питания	15
24	PEPS	PEPS	15
25	Sunroof	Люк крыши	20
26	ESEAT-PASS	Ручка регулировки сиденья переднего пассажира	25
27	ECU-IG NO.1	Модуль управления комбинацией приборов, переключатель управления полным приводом, модуль управления атмосферной подсветкой, SAS, EPB, PEPS, BCM, AFS, TOD, механизм переключения передач, вспомогательная комбинация приборов	10
28	ECU-IG NO.2	TCU, ESP, тормозной переключатель, MCU блока предохранителей в моторном отсеке, щит управления, генератор	10
29	ABM	Подушка безопасности	10
30	IG (парковочные радары)	Модуль управления камерой заднего вида, передние и задние парковочные радары (8 шт.)	10
31	BCM2	Контроллер кузова	20
32	Rudio I	CD, усилитель мощности	15
33	AC	HCM, FCP, RCP	10
34	Rudio II	Усилитель мощности	15

Задний блок предохранителей (исходить из реальной продукции)



№ п/п	Предохранитель	Защищаемая цепь	Номиналь-ный ток (A)
1	Розетка электропитания прицепа	Розетка электропитания прицепа	20
2	Механизм складывания сидений	Механизм складывания сидений	25
3	Масляный насос	Масляный насос	15
4	Электронная блокировка диффе-ренциала	Электронная блокировка дифференциала	5
5	TOD	Раздаточная коробка	30
6	Дефростер	Дефростер	30
7	Стеклоочиститель заднего стекла	Стеклоочиститель заднего стекла	10
8	Инвертор 220 В	Инвертор 220 В	25
9	Прикуриватель	Прикуриватель	25
10	Обогреватель лобового стекла	Обогреватель лобового стекла	10
11	Источник бортового питания	Источник бортового питания	40
12	R-Blower	Задний вентилятор	30

ВНИМАНИЕ

Предохранители в блоках предохранителей отличаются в зависимости от модели автомобиля.

Проверка и замена

В случае обнаружения выхода из строя определенного электрооборудования автомобиля, в первую очередь следует определить один или несколько предохранителей, которые контролируют данное электрооборудование, с помощью наклейки на блоках предохранителей.

Проверить данные предохранители на наличие перегорания, перед подтверждением причины, касающейся перегоревших предохранителей следует проверить все предохранители, заменить все перегоревшие предохранители, проверить исправность функционирования разных электрических компонентов.

1. Переключить кнопку старт-стоп в режим «OFF», убедиться в том, что фары и другие вспомогательные устройства выключены.
2. Открыть крышку блока предохранителей.



3. Отцепить зажимы предохранителей в блоке предохранителей, отсоединить предохранители, поочередно их проверить.



4. В случае обнаружения перегорания предохранителя, следует заменить перегоревший предохранитель на предохранитель с таким же номиналом.
5. Если в течение короткого времени после замены исправный предохранитель с таким же номиналом опять перегорел, то означает наличие серьезной неисправности в цепи. В этом случае следует своевременно обратиться к дилеру автомобилей HAVAL.

ВНИМАНИЕ

Не использовать предохранитель с более высоким номиналом, в противном случае это может привести к перегреву, перегоранию предохранителя, даже пожару.